

Hoe kun je de laptop aansluiten op een LCD-scherm?

1. Sluit de VGA-kabel aan op de laptop;
2. Activeer het externe scherm via de toetsenbordcombinatie Fn + F4 (HP's) of Fn + F8 (Dell's);
3. Stel de resolutie van de laptop in op 1024x768 pixels (zie volgende alinea);
4. Gebruik het kastje aan de muur en druk op de knoppen 'Display on' en 'PC button on';
5. Klik aan de zijkant van het lcd-scherm op de knop 'Source'. Herhaal dit tot er PC in beeld verschijnt;
6. Na gebruik de verbinding met het lcd-scherm afsluiten via de toetsenbordcombinatie Fn + F4 (HP's) of Fn + F8 (Dell's);
7. Druk in het kastje aan de muur op de knop 'Display off' en hang de VGA-kabel terug.



De resolutie van de laptop veranderen naar 1024 x 768 pixels?

1. Ga met de cursor naar het bureaublad en klik op de rechtermuisknop;
2. Er verschijnt een menu in beeld – ga naar opties;
3. Daarna naar 'instellingen';
4. Hier kan de schermresolutie veranderd worden naar 1024 x 768 pixels;
5. Klik op toepassen.

